

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate. Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata. Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare i necessari spessoramenti per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.



- 1** Inserire il cassonetto nel vano dove fissarlo



- 2** Fissare le testate di sinistra e destra al muro



- 3** Inserire le guide nell'invito guida del cassonetto



- 4** Fissare le guide al muro



- 5** Fissare il ferma catena al muro solo nella parte interna



- 6** posizionare il finecorsa della catenella in modo da far rimanere la maniglia e lo spazzolino a sfioro con la base. La rete deve rimanere in tensione.



- 7** Posizionare il finecorsa "alto" in modo da fermare la maniglia in prossimità del cassonetto e impedirle di andare oltre

