

# ELISA VERTICALE

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel pieno rispetto delle istruzioni di seguito riportate.

Per il fissaggio utilizzate viti o tasselli adeguati al tipo di supporto/parete su cui la zanzariera andrà installata.


Accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto; in caso di fuori squadra effettuare le necessarie regolazioni per garantire parallelismo ed angolo retto ai profili della zanzariera.





Le immagini rappresentate simulano una **vista interna**




**1** Agganciare i fermi al muro o al serramento, dove è più comodo



**2** Appoggiare il cassonetto nel lato superiore e tenerlo con una mano



**3** Tenendo il cassonetto con una mano infilare le guide nell'invito della testata superiore e agganciarle ai fermi fissati in precedenza, facendo fare uno scatto alla guide fino alla battuta al muro.



**4** Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera

### ATTENZIONE!!!

Gli elementi che compongono l'imballo non devono essere lasciati alla portata dei bambini!

### USO

Evitare le operazioni di manovra (apertura e chiusura della zanzariera) da parte dei bambini.

### MANUTENZIONE

Pulire periodicamente le parti magnetiche con un panno umido.

- in caso di attrito lubrificare i cuscinetti con uno spray silconico.
- tutte le attività di manutenzione straordinaria devono essere fatte da persone adeguatamente addestrate.

### SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

Prima di procedere allo smontaggio della zanzariera, fare riferimento alle istruzioni relative al montaggio. La zanzariera non è costruita con materiali ritenuti pericolosi. Non ci sono particolari indicazioni per la rottamazione e lo smaltimento.

### GARANZIA

Affinché abbiano effetto tutte le condizioni di garanzia, non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti ma contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed al ricambio di parti. La garanzia include la sostituzione integrale o di parti della stessa quando si verificano difetti di funzionamento rinvenienti da vizi di fabbricazione ed esclude, invece, i danni ed i deterioramenti provocati dal cliente.